

Installation d'Inserta Tee® OneFit™ pour les tuyaux et structures en béton

Le raccord Inserta Tee est de haute performance, économique et facile à installer pour les égouts pluviaux et sanitaires. Le raccord se compose d'un moyeu en PVC, d'une gaine en caoutchouc et d'un collier en acier inoxydable. Le raccord Inserta Tee est étanche à l'eau, à l'épreuve de l'air et offre une performance supérieure.



Excellente performance, un raccord sur lequel vous pouvez compter



Permet de gagner du temps grâce à une installation rapide et efficace



Permet d'économiser de l'argent grâce à la réduction des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre

Applications

- Conduits de drain de toit
- Structures
- Rétention/Détention
- Rétention/Détention
- Puisards Nyloplast®
- Tous les types de tuyaux
- Réparation et réhabilitation municipale
- Regards en fibre de verre
- Collecte des eaux pluviales



Cliquez sur le code QR pour plus d'informations sur Inserta Tee.

Comment installer le dispositif Inserta Tee OneFit dans des structures et des tuyaux en béton

1. Couper le segment inférieur (bride) du manchon intérieur.
2. Assembler les deux manchons ensemble de manière à ce qu'environ 50 à 75 mm (2 à 3 po) du manchon intérieur soient visibles. Le manchon intérieur ne doit pas dépasser à travers la paroi du tuyau hôte. Assurez-vous que la ligne dorée sur chaque manchon est alignée comme illustré sur l'image ci-dessous.



3. Percer un trou perpendiculairement au tuyau hôte à l'aide d'une scie-cloche Inserta Tee dorée ou argentée. (étapes 3 à 5 non illustrées)
4. Insérer le manchon intérieur dans le trou carotté avec les lignes dorées perpendiculaires au tuyau.
5. Appliquer la solution savonneuse à l'intérieur du manchon intérieur et à l'extérieur du moyeu en PVC. Insérer le moyeu dans le manchon à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Aligner la ligne rouge sur le moyeu avec les lignes dorées sur les manchons en caoutchouc.
6. Enfoncer le moyeu en plastique dans les manchons en caoutchouc avec un maillet de 1,8 kg (4 livres) et un bloc de bois. Arrêter lorsque le manchon en caoutchouc entre en contact avec la ligne rouge. Voir la figure 1.
7. Le manchon intérieur peut ne pas traverser tout le béton, mais ce n'est pas une obligation. Il scellera le béton et restera en place. Voir la figure 2.



Figure 1



Figure 2

